

Montageanleitung – Duschrückwand

Unsere Duschrückwände aus Alu-Verbund, Acrylglas oder Echtglas bieten eine moderne, fugenlose Alternative zu herkömmlichen Fliesen. Mit dieser Anleitung montieren Sie Ihre Raumwand sicher, sauber und dauerhaft dicht.

1. Prüfung bei Lieferung

- **Verpackung prüfen:** Achten Sie auf Risse, Dellen oder Druckstellen. Dokumentieren Sie Schäden sofort mit Fotos.
- **Lieferumfang kontrollieren:** Vergleichen Sie die Lieferung mit Ihrer Bestellung und prüfen Sie auf Vollständigkeit.

2. Vorbereitung der Montage

- **Untergrund:** Muss sauber, trocken, staubfrei und eben sein.
- **Reinigung:** Keine aggressiven Reiniger oder Lösungsmittel – ein feuchtes Tuch genügt.
- **Schutz:** Decken Sie Wanne und Armaturen ab, um Kratzer zu vermeiden.

3. Maßnehmen & Zuschnitt

- **Maße aufnehmen:** Wände sind selten perfekt gerade – messen Sie an mehreren Punkten.
- **Toleranzen einplanen:** 2–3 mm Fugenabstand an den Rändern für Silikon berücksichtigen.
- **Zuschnitt:** Platten auf weichem Untergrund schneiden, um die Vorderseite zu schützen. Nutzen Sie eine Stichsäge oder Handkreissäge mit feinem Blatt und führen Sie die Schnitte ruhig und gleichmäßig.

4. Bohrungen & Aussparungen für Armaturen

- **Bohrungen und Aussparungen können auch von Raumwand übernommen werden.** Dafür benötigen wir einen Plan mit den genauen **Mittelpunkten jeder Armatur oder Öffnung**.
- **Maßangaben:** Bitte von den Außenkanten der Platte aus messen und klar beschriften.

- **Rückseitenbearbeitung:** Sämtliche Bohrungen oder Schnitte immer von der Rückseite ausführen, damit das Motiv auf der Vorderseite unbeschädigt bleibt.
- **Werkzeuge:** Metall-Lochsägen, HSS-Bohrer oder Stichsägen mit feiner Zahnung.
- **Echtglas-Platten:** dürfen nicht selbst gebohrt oder geschnitten werden. Bitte senden Sie uns Ihren Plan an info@raumwand.de – wir fertigen die Ausschnitte millimetergenau nach Ihrer Vorlage.

5. Kleben & Montieren

- **Testanpassung:** Rückwand anhalten und Ausrichtung prüfen.
- **Rückseite reinigen:** Schutzfolie abziehen und feucht abwischen.
- **Kleber auftragen:** Wellenförmig, ca. 2–3 cm vom Rand entfernt.
- **Positionieren:** Platte vorsichtig andrücken, ggf. mit Keilen ausrichten und kurz fixieren.
- **Silikon und Montagekleber:** Verwenden Sie hochwertiges, Acrylglas geeignetes, schimmelresistentes Sanitär Silikon (transparent oder passend zur Platte). Bei Acryl oder Echtglas empfehlen wir ausschließlich unser Silikon, das du unter Zubehör findest, um zu verwenden, dass keine chemischen Reaktionen entstehen, die das Motiv beschädigen können.

6. Abdichten & Verfugen

- **Silikon:** Verwenden Sie hochwertiges, Acrylglas geeignetes schimmelresistentes Sanitär Silikon (transparent oder passend zur Platte). Bei Acryl oder Echtglas empfehlen wir ausschließlich unser Silikon, das du unter Zubehör findest, um zu verwenden, dass keine chemischen Reaktionen entstehen, die das Motiv beschädigen können.
- **Auftragen:** Fugen gleichmäßig ziehen, mit Spülwasser besprühen und glattziehen.
- **Trocknungszeit:** Mindestens 24 Stunden nicht beanspruchen oder reinigen.

7. Übergänge & Ecken

- **Ecken & Übergänge:** Zwischen zwei Platten ca. 3 mm Abstand lassen und anschließend mit Silikon abdichten.
- **Übergang zur Wanne:** Fuge sorgfältig mit Sanitärsilikon abdichten, um Feuchtigkeitseintritt zu vermeiden.

Haftungsausschluss

Raumwand.de übernimmt keine Haftung für eine fehlerhafte Montage oder unsachgemäßen Zuschnitt. Im Zweifel empfehlen wir, die Installation durch einen Fachbetrieb durchführen zu lassen.

? Weitere Fragen? Besuchen Sie unsere [FAQ-Seite](#) oder kontaktieren Sie uns direkt.