

Montageanleitung – Küchenrückwand

Unsere **Küchenrückwände** aus Alu-Verbund, Acrylglas oder Echtglas sind maßgefertigt, langlebig und leicht zu montieren. Befolgen Sie diese Anleitung, um Ihre Raumwand präzise und sicher anzubringen.

1. Prüfung bei Lieferung

- **Verpackung kontrollieren:** Prüfen Sie auf äußere Schäden (Risse, Dellen) und dokumentieren Sie Auffälligkeiten mit Fotos.
- **Lieferumfang prüfen:** Vergleichen Sie den Inhalt mit Ihrer Bestellung und stellen Sie sicher, dass alles vollständig ist.

2. Vorbereitung der Montage

- **Untergrund:** trocken, staubfrei, fettfrei und eben.
- **Reinigung:** Nur mit feuchtem Tuch – keine aggressiven Reiniger.
- **Werkzeuge:** Metall-Lochsäge, Stichsäge, oder Multimaterial-Kreissägeblatt.

3. Maßnehmen & Zuschnitt

- **Maß exakt nehmen:** Wände sind selten perfekt gerade – planen Sie Toleranzen ein.
- **Markierung:** 2 mm Fugenabstand für Silikon berücksichtigen.
- **Zuschnitt:** Rückwand auf weichem Untergrund legen und mit Stich- oder Kreissäge schneiden. Kanten nacharbeiten.

4. Bohrungen, Aussparungen & Steckdosen

- **Bohrungen und Aussparungen können auch von Raumwand übernommen werden.** Dafür benötigen wir einen präzisen Plan mit den Mittelpunkten jeder Steckdose oder Öffnung.
- **Steckdosen:** Der Mittelpunkt jeder Steckdose ist die kleine Schraube in der Mitte der Dose. Bitte messen Sie von den Außenkanten der Platte bis zu diesem Mittelpunkt.
- **Aussparungen:** Für Armaturen oder andere Elemente, die in der Fläche liegen, benötigen wir ebenfalls eine genaue Skizze oder Bemaßung.

- **Bohren und Sägen:** Immer **von der Rückseite** bohren oder schneiden, um das Motiv (Vorderseite) nicht zu beschädigen oder zu zerkratzen.
- **Werkzeuge:** Verwenden Sie BiMetall-Lochsägen, HSS-Bohrer oder Stichsägen mit feiner Zahnung.
- **Bei Echtglas-Platten:** Diese dürfen **nicht selbst gebohrt oder geschnitten** werden. Hier benötigen wir immer einen genauen Plan, den Sie bitte an info@raumwand.de senden.

5. Kleben & Montieren

- **Position prüfen:** Rückwand anhalten, Maße kontrollieren.
- **Kleber auftragen:** Wellenförmig, ca. 2–3 cm vom Rand entfernt.
- **Rückwand anbringen:** Andrücken, ausrichten und kurz fixieren.

Tipp: Bei unebenen Wänden den Kleber etwas dicker auftragen.

6. Abdichten & Verfugen

- **Silikon:** Lösemittelfrei und schimmelresistent verwenden.
- **Auftragen & Glätten:** Gleichmäßig verteilen, mit Glättmittel oder Spüliwasser glätten.
- **Aushärtung:** 24 Stunden nicht berühren oder reinigen.

7. Mehrteilige Rückwände & Ecken

- Platten Kante an Kante ausrichten, gleichmäßig andrücken.
- Ecken mit 3 mm Abstand montieren, Fugen nach Trocknung mit Silikon schließen.

Haftungsausschluss

Raumwand.de übernimmt keine Haftung für unsachgemäße Montage. Bei Unsicherheiten empfehlen wir, einen Fachbetrieb zu beauftragen.

? Weitere Fragen? Besuchen Sie unsere [FAQ-Seite](#) oder kontaktieren Sie uns direkt.